

MAJ V2.4 DHB-B36HR / DHB-B36HU-PVR / DHB-HDMI-PVR

Voici la nouvelle mise à jour des DHB-B36HR, DHB-B36HU-PVR et DHB-HDMI-PVR!

Avant de vous ruer sur son installation, nous vous conseillons vivement de prendre le temps de lire les quelques précisions et conseils qui suivent. Ceux-ci vous aideront à cerner les améliorations apportées à votre appareil ainsi que la démarche à suivre pour les utiliser.

Vous souhaitant le plaisir d'une utilisation optimale de votre appareil,

L'Equipe AKIRA.

Quelques précisions sur ce nouveau programme:

Les principales améliorations :

- La lecture des fichiers vidéo se fait désormais sans perte aléatoire de son ni de gel puis reprise du son. [1]
- Correction relative aux faux chevauchements de programmations hebdomadaires avec programmation dépassant minuit un jour avant l'événement. [2]
- Amélioration du démarrage des enregistrements programmés sur Canal+ pendant les plages de diffusion en clair. [3]
- Le logo « REC » disparaît désormais automatiquement au bout de quelques secondes.
- La taille des très grands fichiers PVR est désormais affichée correctement dans l'explorateur de fichiers.
- Il n'est plus nécessaire en lecture des fichiers PVR de passer par la pause pour sélectionner une autre piste sonore (AC3 ou E-AC3).
- Le caractère « \$ » a été remplacé par le caractère « espace » dans l'éditeur de nom des fichiers et des chaînes.

[1] Vérifié sur les fichiers à problèmes fournis par nos utilisateurs.

[2] Vérifié fonctionnel sur les exemples donnés par nos utilisateurs. Les combinaisons étant infinies, nous ne pouvons garantir cette correction à 100%.

[3] Il est important que les enregistrements programmés sur Canal+ démarrent pendant les plages de diffusion en clair. Dans le cas contraire et même si le décodeur indique qu'il enregistre, les fichiers seront illisibles.

Avant d'installer une quelconque mise à jour, il vous faut contrôler quelle version du software est présente sur votre décodeur. Pour cela, à l'aide de la télécommande allez dans :

MENU > Système > Informations

Une fois ce numéro obtenu reportez vous au tableau de correspondance ci-dessous pour trouver quelle MAJ doit être installée.

Numéro de version	Version logicielle	Mise à jour à installer
... .91020.1	V0	V1 puis V2.4
... .91026.1	V0	V1 puis V2.4
... .00413.1	V1	V2.4
... .00414.1	V1	V2.4
... .00416.1	V1	V2.4
... .00429.1	V1	V2.4
... .00630.1	V1	V2.4
... .00827.1	V2	V2.4
... .00915.1	V2.1	V2.4
... .01029.1	V2.2	V2.4
... .01217.1	V2.3	V2.4
... .10804.1	V2.4	Aucune

ATTENTION !

- Si vous effectuez une mise à jour de la version V0 à la V1 ou de la V1 à une version V2.x, les anciens enregistrements .pvr ne seront plus lisibles tels quels. Pour relire vos anciens enregistrements, 3 étapes seront alors nécessaires :

1. Ouvrir les fichiers depuis votre ordinateur.
2. Renommez les dossiers en supprimant la mention .pvr.
3. Lire les fichiers depuis le menu USB>Multimédia>Film.

N.B : On ne pourra relire que la première piste sonore. Les sous-titres et sous-titres télétexte ne seront plus accessibles. Il se produira également une légère interruption entre les fichiers .ts durant la lecture.

Comment procéder à la Mise à jour de votre produit :

Deux étapes :

- 1) Télécharger la mise à jour spécifique à votre produit en fonction de la version logicielle.
- 2) Installer la mise à jour sur votre produit.

Détails :

- 1) Télécharger la mise à jour suivante :

MAJ-V2.4_DHB-B36HR_HU-PVR_HDMI-PVR.zip.

- 2) Installer votre mise à jour sur votre appareil :

- Dézippez le dossier compressé et copiez le fichier se terminant avec .AP à la racine d'une clef USB préalablement formatée en FAT32.
- Allumez votre décodeur si ce n'est pas encore fait.
- Connectez la clef USB au connecteur USB du décodeur
- Pressez la touche MENU de la télécommande, sélectionnez USB et entrez dans "Multimédia" pour sélectionner le mode "MUSIQUE". Sélectionnez le fichier .AP et pressez « OK ». La mise à jour démarrera automatiquement. Le numéro de chaîne s'éteint et le voyant en façade devient rouge puis vert tout de suite après et enfin pendant la MAJ il est rouge avec quatre tirets à la place du numéro de la chaîne (- - - -).
 - Sur HDMI pendant la mise à jour la résolution est 576p et le changement de la résolution cause une perte d'image sur le téléviseur temporairement pour resynchroniser.

- Si vous utilisez une connexion par câble péritel, et que l'image du décodeur est perdue sur votre téléviseur, sélectionnez manuellement la source "SCART" ou "PERITEL" sur votre téléviseur.
- Attendez jusqu'à ce que le message "UPDATE COMPLETED. PLEASE RESTARTING", ou "MISE A JOUR TERMINEE. REDEMARREZ SVP" apparaisse. Cela prend environ une minute.
- ATTENTION: n'éteignez surtout pas l'appareil avant l'apparition de ce message.
- Selon la version logicielle précédente, il se peut que le décodeur se mette en veille et redémarre tous seul. Dans le cas contraire, éteignez et rallumez l'adaptateur à l'aide du bouton ON/OFF en façade lorsque la mise à jour est terminée.

3) Finalement :

Une fois la mise à jour effectuée, la version de votre nouveau software est de la forme suivante :

«10804.1 »

Vous pouvez maintenant profiter pleinement de votre appareil ; et le cas échéant, nous faire part via ce forum de vos problèmes, remarques, et autres compliments ! :-)